
(Z)T602·(Z)T702·(Z)T702-R



取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。



安全に作業するために

安全運転のために、次のことがらを必ず守ってください。

耕うん機・テーラー 中安全五憲章

- 道路走行・ほ場の出入り・車への積降しのときは、必ずロータリの回転を止めます。
- 2. 農道を走行するときは、スピードを落とし路肩に注意します。
- 3. ほ場の出入り・車への積降しは上りは前進、下りは後進で行ないます。
- 4. バックをするときは、スピードを緩め背後の障害物に注意します。
- 5. 機体の点検・調整・整備は必ず、エンジンを止めてから行ないます。
- この機械をお使いになるときは復唱してください。

1. はじめに

取扱説明書をよく読んで、機械の使い方 をよく覚えてから使用してください。 そして機械を点検し、異常箇所がないか 確かめてから使用してください。

2. 燃料の給油とエンジンの始動

- (1)燃料補給をするときは,
 - ●必ずエンジンを停止して行ないます。
 - ●燃料をこぼさない。
 - こぼしたときは、きれいにふきとり ます。
 - 火気厳禁。特に夜間は裸火の下で給油しない。
- (2)密閉した車庫内で、長時間エンジンをかけたままにしておくと、空気を汚しガス中毒を起す危険があります。
- (3)エンジンを始動するときは、主クラッチを切り、主変速レバーを「中立」にしてから行なってください。

3.始 動

発進するときは、周囲の安全を確かめ、 機械の付近に人が近づかないようにして ください。

又, バックするときには, 足元・後方をよく確かめてから, エンジンを低速にしてバックしてください。

4. 作業中

- (1)傾斜地で作業したり、重い荷物をけん 引するなど、無理な運転をすると機械 が転倒することがあり危険です。
- (2)ベルトカバーなどを取外した状態で運転すると、回転部分に巻込まれる危険があります。
- (3)共同作業者がある場合は、動作ごとに 合図をかわしてください。
- (4)作業中は機械の近辺に人を近づけてはいけません。

5. 積込み・積降ろし

- (1)丈夫なすべり止めをしたアユミ板を確実に固定し、周囲に人がいないことを確認してから行なってください。
- (2)積込み・積降ろし中に、トラックが動かないように、必ずトラックのサイドブレーキを確実にかけてください。

安全に作業するために

6. 走 行

- (1)5・6速で道路走行中,操向クラッチは切らないでください。急旋回して危険です。
- (2)下り坂では、主クラッチを切ったり、 変速を中立にすると、スピードが出す ぎて危険ですので、行なわないでくだ さい。
- (3)坂道での変速操作は危険です。平たんな所であらかじめ遅い速度に変速し、安全な速度で走行してください。
- (4)坂道で操向クラッチを操作すると,思 わぬ方向に機体が曲ることがあります。 坂道では速度を遅くし,ハンドル操作 でカーブを曲るようにしてください。
- (5)高低差が大きいほ場への出入りは、転倒の恐れがあり、必ずアユミ板を使用してください。
- (6)一般道路上では、自動車に道を譲るな ど、交通法規・交通道徳を守ってくだ さい。
- (7)カーブでは、速度を落としてハンドル を操作してください。
- (8)踏切を渡る場合は、必ず一旦停止し、 列車通過の有無を確認の上、速やかに 渡ってください。

7. ロータリ作業

- (1)耕うん爪の点検及び交換するときは、次のことを守ってください。
 - ●平たんな場所で。●エンジンを止める。
 - ●駐車ブレーキを掛ける。
- (2)ロータリの取付け及び調整するときは, 次のことを守ってください。
 - ●ロータリ着脱レバーをいっぱいまで 回してください。
- (3)ロータリ作業時は、次のことを守ってください。
 - ●爪軸など、回転部分には手を近づけないでください。
 - ●ロータリの上に乗らないでください。
 - ●バックのときは、必ず後方を確認し、 爪変速は中立にしてください。

8. その他

- (1)次のような状態では運転しないでください。
 - ●飲酒運転。●いねむり運転。
 - 病気や薬物の作用で、正常な運転ができないとき。妊娠中の方。
- (2)だぶついたズボンや上着など,回転部分に巻込まれやすい服装は,たいへん 危険です。
- (3)点検・整備・清掃などは、必ずエンジンを止めてから、取扱説明書に従い行なってください。
- (4)作業中又は作業後に、高温部分(マフラなど)に触れるとヤケドをする危険がありますので、必ず冷えてから整備・点検などを行なってください。
- (5)機械を他人に貸す場合は、取扱い方法 をよく説明し、「取扱説明書」「安全注意 ポスタ」「納入品安全説明書」をよく読 むように指導してください。
- ★以上、機械の取扱いで起りがちなあやまちを未然に防いでいただくために、主だった注意事項を挙げました。これ以外にも本文の中で安全ポイントとして、その都度とり上げております。更に、安全のポイントを抜粋した「安全注意ポスタ」・「納入品安全説明書」を別冊にして添付しておりますので、よくお読みいただいて必ず守ってくださ

い。



はじめに

このたびは本製品をお買いあげいただきまして, ありがとうございました。

この取扱説明書は、テーラーの正しい取扱い方法・定期的な点検及 び整備について説明してあります。

本機のすぐれた性能を充分に発揮して、安全に快適な運転をしていただくため、本書をよくお読みいただき、充分理解してから御使用くださるとともに、日常の保守点検・整備・給油などを充分に行なって末長く御活用ください。又、お読みになった後必ず大切に保存し、わからないことがあったとき取出してお読みください。

なお、本製品についてより能率よく農作業を行なっていただくために、不断の研究成果を新しい技術として、ただちに製品に取入れておりますので、お手元のテーラーと、この説明書に多少の違いが生じる場合もありますが、あらかじめ御了承くださいますようお願いいたします。

lac elle o ligo che o ch	ido orga orga orga orga orga orga orga org
サービスと保証	<u></u>
小型特殊自動車としての取扱い…	····· 2
運転装置の説明	3
<u> 運転のしかた</u>	6
始動前の点検······6 エンジンの始動···········6	テーラーの運転7 エンジンの停止7
テーラーを安全に調子よく長持ち	oさせるには 8
仕業点検(毎日始動前の点検)8ならし運転(最初の10アール使用まで)8定期点検8燃料について9	各部の給油・点検とオイル交換・・・・・9エアークリーナの清掃・・・・・11使用後の清掃・・・・・12長期格納時の手入れ・・・・・12
保守と調節	13
主クラッチの調節・・・・13駐車ブレーキの調節・・・・14操向クラッチの調節・・・・14タイヤの空気圧の調節・・・・14手元ハンドルの上下調節・・・・15	車輪間隔調節と車輪交換・15ヘッドランプ照射角度の調節・15点火プラグの調節・16バランスウエイト・16前ヒッチ前後調節・16
ロータリ装置の取扱い【ロータリ	
給油と点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ロータリけん制装置の調節・・・22 耕うんカバーの出し入れ・・・・23 側カバーの取外し・・・・23 継足し爪軸の取付け方・・・・23 後二輪の取付け方・・・・23 うね立器の取付け方・・・・24
 付表·······	25
アタッチメント一覧表25	主要諸元30

このテーラーには、保証書が添付してあります。 詳しくは保証書を御覧ください。

なお、御使用中の故障や御不審な点及びサービスに関する御用命は、お買いあげいただきました販売店・農協又は当社内燃機器支店に、それぞれ「御相談窓口」を設けておりますのでお気軽に御相談ください。

その際 (1)テーラー名称と車台番号

- (2)エンジン名称とエンジン番号
- (3)部品御注文の際は、

部品名称とコードNo.


(純正部品表参照)


を合せて御連絡ください。

◆安全鑑定適合番号

クボタT602 ………802030 クボタT702 ……802031

◆型式認定番号





■小型特殊自動車とは,

カタピラを有する自動車、農耕作業用自動 車及び運輸大臣の指定する特殊な構造を有 する自動車で、下欄に該当する自動車。

		全	長	4.70m以下
車体	の大きさ	全	幅	1.70m以下
		全	高	2.00m以下
最高		束	度	15km/時以下
原動	力機の総	排気	量	1500 cc 以下

■小型特殊自動車に必要な保安 装置

(1)最小回転半径

トレーラを取付けた状態で、最外側のわだ ちについて12m以下。

(2)ブレーキ

一系統以上の制動装置が必要です。その制動距離は、制動初速度15km毎時未満の最高速度の状態で、5m以内で停止すること。

小型特殊自動車としての取扱い

このテーラーにトレーラを取付けて道路を走行すると, 道路運送車両法により小型特殊自動車になるので,運輸大臣の型式認定を申請中です。

■小型特殊自動車取得の届出とナ ンバプレートの取付け

新たに小型特殊自動車の所有者となった者は, 市町村条例により,その取得を市町村役所に届 出,ナンバプレートの交付を受けなければなり ません。

(詳細な手続きは市町村により相違がありま) すが、役所窓口での簡単な手続きでできま す。

- ●小型特殊自動車取得の証明書など(販売店・ 農協で発行)に、軽自動車税を添えて、市町 村役所に届出る。
- ②届出が済むと、ナンバプレートが交付される。
- ③ナンバプレートを車体の取付け位置に取付ける。

■運転免許

トレーラを取付けて公道を走行する場合は,小型特殊自動車の運転可能な免許が必要です。必ず所持してください。

■自動車損害賠償責任保険 のお勧め

万一の交通事故補償に備えて、任意保険に加入 されることをお勧めします。

■道路走行時の注意

- (1)型式認定時の寸法を越えるトレーラを取付けないでください。
- (2)ブレーキのきかないトレーラは使用しないで ください。
- (3)バックミラー・ホーン・ヘッドランプ・後部 反射器が、確実に作用するか点検し、整備し てください。
- (4)最高速度は15km/時以下です。車輪やプーリを交換して、これ以上の速度が出るようにしないでください。
- (5)運転者のほかは乗車させないでください。
- (6)トレーラの積載重量と寸法を守りましょう。
- (7)動力取出し軸にカバーをしてください。

(3)ヘッドランプ

前方に1個のヘッドランプが必要です。 このテーラーにはヘッドランプが装備され ていますので更に装備する必要はありませ ん。

(4)後部反射器

トレーラの後面には、後部反射器を備えなければなりません。


トレーラを使用される場合は、確認の上、 装備されていない場合は、販売店・農協で 御購入の上、必ず取付けてください。


(5)ホーン

ホーンは必ず備え付けなければなりません。 このテーラーには装備されています。

(6)バックミラー

バックミラーは必ず備え付けなければなり ません。このテーラーには装備されています。






11スロットルレバー


エンジンの回転速度を調節するレバーです。

「高」	エンジンの回転が高速になる。	
「低」	エンジン回転が低速になる。	



2主クラッチレバー

エンジンから車軸への動力を断続します。




なるないない。安全ポイント なるなるなるなるなるなるなるなる。

(1)トレーラ運搬作業や路上走行時,主クラ ッチレバーを急激に入れますと,エンス トをしたり,急に走り出したりして危険 です。

(2)後進のときは、ハンドルが持上がり危険ですので、ゆっくり主クラッチを入れてください。

3主変速レバー

副変速レバーとの組合せにより、前進6段・後 進2段の変速ができます。作業に適した速度を お選びください。



注意

●前進後進に関係なく変速が入りにくい場合は 無理をせず、いちど半クラッチにして再度変 速操作をしてください。

美部をおお 安全ポイント をおおおおおおおおおおおおお


- (1)誤操作による危険防止のため、変速操作 はなるべく主クラッチを確実に切ってから行なってください。
- (2)湿田車輪など大径車輪を使用しての「後 進」は危険ですからさけてください。や むをえず「後進」するときは、後方の安全 を確め、耕うん部が持上がらないよう、 ハンドルを押えながら行なってください。

副変速レバー	主変速レバー
Î	「1速」 (R1 」
	「5速」 (3速)
「低速」	「中立」
高速」	「2速」 (R2」
J,	「6速」 (4速) 「中立」

■副変速レバー(オートクラッチレバー)

「高速」「低速」の切換えができます。

このレバーは、主クラッチ「入」の状態でないと 作用しません。




なるなるな。安全ポイント もなるなるなるなるなるなるなるなる。 3

●ロータリ作業は副変速「低」(前進1速)で 使用してください。2・4・6速はロー タリガ高速回転して危険です。

56操向クラッチレバー(左)(右)

左右それぞれの車軸への動力を断続するレバー です。旋回するときに使用します。

左側のレバーを握る。	左に旋回する。
右側のレバーを握る。	右に旋回する。
両方のレバーを握る。	両車輪の回転が止まる。




をなる。安全ポイント おおおおおおおおおお

(1)坂道を運行している場合,又はトレーラ 運搬の場合は,操向クラッチを切ると, 急激に機体の方向が変って危険ですから, 操向クラッチは切らず,ハンドルのみで 操作してください。

(2)5・6速でのロータ作業時,操向クラッチを 切ると危険ですから,エンジン回転を下 げてから操作してください。

■駐車ブレーキ

レバーを握るとブレーキがききます。更にロッ ク金具を作用させると、レバーがロックされ, 駐車ブレーキになります。




●このブレーキレバーは駐車ブレーキのた 🗞 め,路上走行中は使用しないでください。 🕏 走行中使用すると,ハンドルが上(前進時) 🗞 下(バック時)に急激に揺れます。

हैं दें के राक्ष राक्ष


日エンジン停止ボタン

エンジンを停止するときに使用します。 ボタンを押すとエンジンが停止します。




9 ライトスイッチ

ONのマークでライトが点灯します。OFFで消 えます。




10スタンドロッドレバー

手前に引くとスタンドが引込み, 前方に押すと スタンドが出ます。




11警報器

ゴム部を握ると音が鳴ります。




エンジン始動前には、必ず仕業点検(毎日始動前の点検)を行なってください。(8ページ参照)


●燃料コックレバーを「0」の位置にします。



②スロットルレバーを「高」,「低」の中間の位置 にします。



③チョークレバーを全閉にします。




〔チョークの使い方〕

エンジンが冷えているときは, チョークレバー を全閉にします。

エンジンが暖かいときは、夏冬に関係なく、チョークレバーは操作しません。

④リコイルスタータのロープハンドルを、少し引き、引掛りの手応えを確かめてから勢いよく引張ると、エンジンは始動します。エンジンが始動したらロープハンドルを静かに元へ戻してください。



①エンジン始動後エンジンの運転調子を見ながらチョークレバーを元へ戻してください。 (チョークレバーを全開にします)2~3分空運転してから仕事にかかってください。

- (1)マフラの排気出口方向に、燃えやすいものがないか確認してください。 (2)リコイルスタータを引張る方向に人がいないか、突起物、障害物がないか確かめてから始動してください。 (3)エンジン運転中は、マフラに手を触れないでください。

テーラーの運転

●主クラッチレバーが「切」の位置にあることを 確認の後,主変速レバー・ロータリ変速レバ


ー(ロータリ付)を必要な変速位置に入れます。 2主クラッチレバーを「入」にすると発進します。


おゅうがっ 安全ポイント な lacksquare

●トレーラ作業のほかは、前進6速・後進 🐇 2速は使用しないでください。

エンジンの停止・

- ●エンジン回転を低速にしてください。
- ②エンジン停止ボタンを押してください。
- ③燃料コックレバーを「S」(閉)位置にしてくだ さい。





●エンジン停止後は、マフラが熱くなって いますので、手を触れないようにしてく ださい。

ବିଟି ଅନ୍ତି ଅନ୍ତ

仕業点検(毎日始動前の点検)

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよ く知っておくことが大切です。

毎日始動前に,必ず仕業点検を行なってください。

- 1. 前日使用の異常箇所。
- 2. テーラーの回りを歩いて,
 - (1)燃料は充分か。

(9ページ参照)

(2)エンジンオイルの量、及び汚れ。

(9ページ参照)

(3)ミッションオイルの量,及び汚れ。

(10ページ参照)

- (4)ロータリケースオイルの量,及び汚れ。(ロ (17ページ参照) ータリ付)
- (5)エアークリーナの汚れ。(11ページ参照)

(6)タイヤの空気圧,及び摩耗,損傷。

(14ページ参照)

- (7)各しゅう動部(主クラッチ, テンションア ーム支点軸, ワイヤなど) にオイル切れが ないか。 (10ページ参照)
- (8)各部の油もれ。
- (9)各部の損傷、及びボルト、ナットの緩み。

ならし運転

(最初の10アール使用まで)

この期間中は各部になじみをつけるため、エン ジンを高速回転させたり、過酷な使用は避け、 無理をさせないようにしましょう。

定期点検

期間	項目	参照ページ
FOR共用日/共 田 マント	送油管の点検	
50時間使用ごと	エアークリーナの点検	11ページ
100時間使用ごと (最初50時間使用後	エンジンクランクケースのオイル交換	9ページ
	燃料フィルタの掃除	9ページ
100味明休田ごと	エアークリーナの掃除	11ページ
100時間使用ごと	バルブクリアランスの点検	販売店・農協に依頼
	軸受け、ヘッドなどの締付け部点検	
occurt HE (t FG -v)	燃料タンクの掃除	
300時間使用ごと	エキゾーストバルブのすり合せ・掃除	販売店・農協に依頼
春・秋おのおの使用前 (最初50時間使用後	- 1 トワンストッションケースオイルの幼婦	10ページ
	インレットバルブすり合せ・掃除	
1000時間使用後	シリンダの掃除	販売店・農協に依頼
	ピストンの掃除	

燃料について・


解析器 安全ポイント かおおおおおおおおおおおお

る ● 給油中エンジン停止・火気厳禁。

■燃料の給油

始動前には、必ず燃料が充分入っているかどう か点検してください。

不足の場合は、燃料タンクキャップを外して燃 料を補給してください。



燃料の種類	満たん容量
自動車用レギュラー	4.2.6
ガソリン(無鉛)	4.24


■燃料フィルタの清掃

(1)燃料フィルタは、燃料のゴミを取除きます。 取除かれたゴミは、カップの底にたまります。

(2)フィルタポットを外し、ポットの底にたまっ ているゴミや水を捨ててください。

注意

●フィルタポットの取付けは、ガソリン洩れの ないよう完全に締付けてください。




各部の給油・点検とオイル交換


■エンジンクランクケースオイル

◆給油のしかた

オイルの種類	点検方法	規定量
クボタ純オイル (ガソリン·灯油エ ンジン用)	エンジンを水平 状態にし, 給油 口の口元まで。	0.9 ℓ



注意



●粗末なオイルを使用 しますと、エンジンの 寿命を急激に縮めま すから, 販売店・農 協でクボタ純オイル G20W20又はG30と指 定のうえお求めくだ さい。

夏	20℃以上	G30
冬	5℃以下	G20 W20


注意


●新しいオイルと交換する場合は, ケース内の ゴミも同時に排出するようにします。 それには、運転使用直後、オイルが暖まって 流動しやすい状態のうちに排出しましょう。 ゴミがオイルに混じった状態で排出できます。

■トランスミッションケースオイル

◆給油のしかた


オイルの種類	給 油 方 法	規定量
クボタ純オイル M90又はM80B (ミッション用)	機体を水平にして, 給油口より給油。 検油プラグからオ イルがあふれ出る まで入れる。	約3.1ℓ





◆排出方法

トランスミッションケース下部の排油プラグを 抜いて排出してください。




■各支点・ワイヤへの注油

オイルの種類	規定量
クボタ純オイルG30	適量


◆主クラッチレバー支点の注油

主クラッチレバーと副変速レバーの作動を円滑 にするため、主クラッチの作動軸や連結金具に 注油してください。



◆テンションプーリ支え軸の注油

テンションプーリの作動をよくし, 主クラッチ の「入」「切」を円滑に行なうため、テンションプ 一り支え軸に注油してください。




部をおなって全ポイント をおおおおおおおおおおおおまた。 2

(1)ベルトカバーを取外した場合は、必ず取 🕏 付けてから作業をしてください。

(2)ベルトカバーを外したまま, エンジンを 🕏 始動しないでください。

◆各種ワイヤの注油

操向クラッチワイヤ、主クラッチワイヤ、ブレ ーキワイヤなどには、調節金具の箇所に注油口 がありますから、注油してください。



◆その他のしゅう動部


その他,接合部など各しゅう動部分にも,適量 注油してください。

エアークリーナの清掃

- (1)ダストカップにたまったゴミを捨て,内部を きれいにふいてください。
- (2)エアークリーナエレメントは、軽くたたきな がらゴミを落とすか, 又はエレメントを回し ながら, 圧縮空気を内側から吹付けてくださ

カーボンや油分の多い場合は、中性洗剤に15 分間浸してから,数回ザブ洗いを行ない,ザ ブ洗いのあと清水でよくすすいでから、 風通 しのよい場所で自然乾燥してください。乾燥 のとき, 圧縮空気や火気は使用しないでくだ さい。

- (3)エレメントは、1年ごとか、又は6回清掃後、 新品と交換してください。
- (4)エレメントに穴を開けたときは、新品と取換 えてください。穴を開けたままで使用すると, エンジンの寿命を短かくします。



使用後の清掃

- (1)使用後は、必ずその日のうちに機体の清掃を 行ない、各部についている泥を洗い落としま す。
- (2)水洗後は、必ず水をふき取り、摩擦しゅう動 部がさびないように油脂を塗布してください。
- (3)特にファンカバーを随時外して冷却フィン部 の掃除を行なってください。

冷却フィン部にゴミや泥が詰まりますとエン ジンが冷却不足となり、焼付きなどの事故を 起すことがあります。

防水カバーは随時外して, ゴミや泥が詰まら ないよう掃除を行なってください。


長期格納時の手入れ・

使用後の清掃と同じく, 各部に付着している泥 やゴミを水で洗い落とし, 各部の水分を乾いた 布なでど充分にぬぐい取り、摩擦しゅう動部、 及び塗料のはがれたところなどには、さびない ように油脂を塗布してください。

その他、次の事項について手入れしてください。 (1)主クラッチレバーは「切」の位置にして、保管 してください。

(2)燃料を抜取ってください。

使用後,燃料をそのままにしておきますと, 燃料タンクや気化器内のガソリンが気化して, 次の始動が困難になることがあります。気化 器内のガソリンは矢印の排出ねじをゆるめて 抜取り、燃料タンク内はポンプなどを使用し て全部抜取ってください。



がある。安全ポイント かかなななななななななな

燃料がこぼれたときは、すぐに布切れな どでふきとってください。

ି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତ୍ନ ପ୍ରତ

- (3)エンジンオイルを交換し、各部をきれいに清 掃します。
- (4)エアークリーナエレメントは、きれいに清掃 してください。ゴミがこびりついて次回の使 用の際、清掃が困難になります。
- (5)エンジンのシリンダ内に湿気が入ると、来期 の始動が困難になるので、リコイルスタータ の始動用ロープを引張って, 圧縮位置にして おいてください。
- (6)カバーをかけ、湿気やホコリのない場所に置 いてください。カバーはエンジンが冷えてい ることを確認した上で、かけてください。

きゅうからか 安全ポイント きゅうからからからからからから

●小部屋に格納しようとするときは火災の 危険があるため、エンジンが冷えてから にしてください。

RELIGIOUS CONTROL CONT

主クラッチの調節


主クラッチレバーは, 運転操作の源となる重要 なレバーです。

運転の場合にエンジンの動力を充分に伝達し, 又停止の場合は,確実に停止するように次の事 がらについて調整してください。

■ベルト押えの調節

主クラッチを入れた状態で、ベルトと上下ベル ト押えの間隔を、下図のように調節してください。


ベルト押えと



■主クラッチワイヤ


主クラッチレバーを入れてもベルトがスリップ する場合, 又主クラッチレバーが重すぎる場合 などには、主クラッチワイヤの調節金具でベル トの張り具合を調節してください。

ベルトが スリップする場合	調節金具を長くする。
主クラッチレバー が重すぎる場合	調節金具を短くする。
ベルトの張り強さ	主クラッチを入れた状態 で,ベルト中央部を指で 押えて約1cmたわむ程度。




■エンジン前後によるベルトの 調節

ベルトが伸びたり、又は新しいベルトに取換え た場合などにおいて, 主クラッチワイヤやベル ト押え金具で主クラッチの調節ができない場合 は、エンジンを前後に移動調節できますので、 エンジン固定ボルト4本と,燃料タンク下部の 燃料タンク支えボルトを緩めて調節し,調節後 は確実にボルトを締付けてください。



■新しいベルトに交換する場合

新しいベルトに交換する場合は, 高低2本のベ ルトを同時に交換し、ベルトのたわみ代は、エ ンジンプーリ側から13~15cmの位置で,約3.5cm になるよう、エンジンを移動させて調節してく ださい。



がから 安全ポイント かがななななななななない。


💸 (1)ベルト調節,ベルト掛換えを行なう場合 は、必ずエンジンを停止して行なってく ださい。

💲 (2)調整と各部の締付けが終ってからの確認 は、主クラッチを切り、エンジンを始動 して、主クラッチ「入」のときベルトが作 動し、「切」のときに停止するか確認して ください。

(3)調整,掛換えが終ったら,必ずベルトカ 🕏 バーを取付けてください。

駐車ブレーキの調節・

ブレーキレバーを握り、ロック金具を作用させ ると駐車ブレーキになりますが、ブレーキがき きにくい場合は, 次の要領で調節してください。 調節金具のロックナットを緩め、左に回して長 く引き出し,確実にきくことを確認します。 調節後は、調節金具のロックナットを確実に締 付けてください。




操向クラッチの調節・

操向クラッチレバーを握っても操向クラッチが 切れにくい場合、又操向クラッチレバーを放し ても入りにくい場合は、調節金具のロックナッ トを緩めて調節します。

操向クラッチ	調節金具
切れにくい場合	長くする。
入りにくい場合	短くする。
適正な調節	操向クラッチが完全に入っていることを確認して, レバーの遊びが 1~3mm 程度になる。

調節後は調節金具のロックナットを確実に締付 けてください。



タイヤの空気圧の調節

空気圧が高すぎても低すぎても、タイヤの寿命 を縮めますから、定期的に空気圧を調べ、適正 になるように調節してください。


適正空気圧	1.2kgf/cm ²
過止土水上	1.2Kg1/cm

空気を入れるには、エアーコンプレッサ、又は 自動車などのタイヤに空気を入れる高圧手押し ポンプを用いてください。

手元ハンドルの上下調節

手元ハンドルの高さは、3段に調節できます。 締付けボルトを緩め、使いやすい位置に調節し ます。


調節後は、ハンドル締付けボルトを確実に締付 けてください。



車輪間隔調節と車輪交換・

作業条件に応じて, 車輪間隔調節と車輪交換は 次のとおり行ないます。

車輪ハブと六角ホイールチューブは、ピン1本 を通して取付けてありますので、ホイールチュ ーブピンを抜いて、車輪間隔の調節や交換を行 なってください。



発表を 安全ポイント)をあるとなるとなるとなる。


(1)必ずエンジンを停止して行なってくださ

(2)車輪交換は平たんな場所で行なってくだ さい。

ヘッドランプ照射角度の調節

作業に応じてヘッドランプの照射角度の調節を 行なう場合は, ボンネット締付け用マスコット ボルトを緩め, ボンネットを前方へ開いて, ボ ンネットステーに取付けてあるランプ取付けボ ルトを緩めて、上下に動かし、お望みの角度に 調節してください。

調節後は、取付けボルトは確実に締付けてくだ さい。



なるなるな 安全ポイント かかかかかなかかかかな


(1)必ずエンジンを停止して行なってくださ い。

(2)路上走行時は他の走行の支障にならない よう、主光軸は必ず下向き照射になるよ うにしてください。(道路運送法車輛法の 保安基準第32条による)


点火プラグの調節

ボンネット締付け用マスコットボルトを抜いて ボンネットを開き, プラグ用ボックススパナで プラグを外して、電極間隔を0.6~0.7mmに調節 してください。

なお,調節は6ヵ月に一回点検調節してくださ



0.6~0.7mm




注意

● 締付け時は、はじめ手でねじ込んでからボッ クススパナを使用してください。始めからボ ックススパナで締込むと、ねじ山をつぶすこ とがありますので注意してください。


バランスウエイト

T702にはバランスウエイト2個,T602にはバラ ンスウエイト1個を取付けていますので,アタ ッチメントや作業条件によって, バランスを調 節してください。



前ヒッチ前後調節・

アタッチメントや作業条件によりバランスの調 節が必要な場合,前ヒッチ取付けボルト2本を 外し前ヒッチを前後に移動させ、バランスの調 節をしてください。



給油と点検


■ロータリケース

最初50時間使用後に、その後は春・秋それぞれ の使用前にオイルを交換してください。

◆給油のしかた

ロータリケース上部の給油プラグを外して給油 します。


1	オイルの種類	給 油 量
	クボタ純オイル	前フレームを地面に付け
	(ミッション用)	て,検油プラグまで入れ
	M90又はM80B	る。(規定量1.0ℓ)



◆排油のしかた

ロータリケース下部の排油プラグを抜いて排出 します。


排出後はプラグを元のように締付けてください。



■耕うん軸

耕うん軸に油を塗布しておくと, 爪軸の着脱が 楽になります。


オイルの種類	給 油 量
クボタグリース, 又は	·
クボタ純オイルG30	



■副チェーンケース


50時間ごとに、副チェーンケースカバーを外し、 良質グリースを適量補充してください。

オイル	の	種	類		給	油	量
クボタチェーングリース					滴		量
又は良質グリ	J — 7	ス			<u>Jini</u>	里	



ロータリ変速レバー

ロータリ変速レバーを「低」「高」の位置にすると、 爪軸が回転します。「中立」に戻すと停止します。



なるなる 安全ポイント なるなるなるなるなななななる。 な


●ロータリ変速レバーが「低」「高」のときは、 けん制装置の作用により、主変速レバー は「後進」に入りません。

後進の場合は、必ずロータリ変速レバー を「中立」にして, 爪回転が止まっている ことを確認の上で行なってください。

後輪上下ハンドル-


耕うん深さの調節を行なうハンドルです。

右に回す。	耕うんが深くなる。
左に回す。	耕うんが浅くなる。



後輪外管締付けハンドル・

前記の後輪ハンドルは微量調節用で, 多量に調 節する場合は、この後輪外管締付けハンドルを 緩め、外管を上下させることによって調節します。




防土カバーの上下調節・

畝立て耕うんや内盛り耕うんなど, 耕うん条件 によってカバーを上下調節すると、耕うん作業 を楽に行なうことができます。

調節は、防土カバー取付けの蝶ナットを緩めて します。

耕うん爪の 向き	作業の種類	カバーの位置
外向き	荒起し 畝立て耕うん	カバーを上げる
内向き	内盛り耕うん 代かき作業	カバーを下げる



部部部 安全ポイント かかがかがかがる


◆入換えは、平たんな場所で行なってください。

砕土のあらさは、ロータリ変速レバーで「高」 「低」2段の変速ができますが、いっそう細かい 砕土を必要とする場合は、副チェーンケースを 次の通りに前後入換えてください。

- ●ジャッキボルト2本,6角ボルト1本を外してください。
- 2副チェーンケースを伝動軸から外します。
- ③副チェーンケースを前後にひっくり返し、伝動軸に組付け、ジャッキボルト2本、6角ボルト1本を締付けてください。

副チェーンケースカバーに「大」「小」の浮き出し 文字があります。

「大」がロータリケース側	爪回転が遅くなり,
にあるとき	砕土があらくなる。
「小」がロータリケース側	爪回転が早くなり,
にあるとき	砕土が細 かく なる。




耕うん爪の取付け方


(1)爪軸ブラケットと耕うん爪の番号を合せ、間違いのないように取付けてください。

(2)爪軸は、左右の合せマーク(白色)が一列になるように組付けてください。

◆平面耕うん・畝立て、畝くずし作業の場合




◆後二輪を使って内盛り耕うんを行なう場合



J-1626

■爪の取付け方



注意

- (1)いずれの耕法においても、必ず決められた爪 を使ってください。
- (2)爪を抜いて作業をすると、爪のバランスが狂 い、振動や騒音が出ることがありますので御 注意ください。

ॷॹॳॹॳख़ 安全ポイント अॹॳॹॳॹॳॹॳॹॳॹॳॹॳॗ

●爪を交換したり、増締めするときは①機 械を平たんな広い場所に置き, ②エンジ ンを止め、③駐車ブレーキを掛け、④安 全を充分に確かめてから行なってくださ い。⑤更に爪軸の下に木の台などをして おくとより安全です。


ロータリ部の取外し・取付け

をおいない。安全ポイント をいるいないないないないないない。 通

●取外し・取付けは、平たんな場所で行な ってください。

■ロータリ部の取外し方

- ●スタンドを立てて機体を安定させる。
- 2副チェーンケースのジャッキボルト (ミッシ ョンケース側)を外し、スナップピン(ヒッ チピン用)を抜く。
- ❸レバーを矢印の方向に回す。




Φハンドルを上下に動かすと、ヒッチピンが下 に抜けます。

❺後輪外管又は副チェーンケースを持って、伝 動軸から副チェーンケースを外し、ロータリ 吊り金具をハンドル下方から外すと, ロータ りが外れます。

- (1)ロータリを取外したあとは、伝動軸にグ リースを塗布した後、カバーを取付けて おいてください。
- (2)ロータリ装着用のヒッチピンはトレーラ 作業に使用しないでください。トレーラ 装着用のヒッチピンは付属品箱に入って います。

■ロータリ部の取付け方

- ●ロータリのヒッチ受座をなるべく水平にします。
- ②副チェーンケースとロータリケースは組付けたままにしておき、ロータリつり金具をハンドル下方に引掛け、ロータリのヒッチ受座を本機ヒッチの下面にのせます。




注意


21

- ●ロータリ部を取付けるとき、レバーは必ず⑦の位置にしておいてください。
- ③機体を前に倒し、ミッションケースの伝動軸 に副チェーンケースのスプロケットをはめ込 みます。


スプラインみぞが合わない場合は無理に押し 込まずに、爪変速レバーを入れ、爪軸を回し ながらスプラインみぞを合せて組付けてくだ さい。




◆本機ヒッチとロータリのヒッチ受座の穴を合わせ、ヒッチピンをさし込みます。 ヒッチピンが完全に入った状態で、ヒッチピン上面をバネで押えてください。




⑤副チェーンケースのジャッキボルト(ミッションケース側)を締付けます。




⑥ロータリ着脱レバーを「着」の位置にセットしてください。これでロータリの取付けは完了です。





注意

●出荷時, 充分な調整を行なっていますが, ロ ータリ部を取付けた状態で, ロータリ部全体 がガタつく場合, ロックナットを緩めて, セ ットボルトを多少(¼~½回転程度)増締めし て、ロックしてください。(左右2ヵ所) 又, レバーが重くて作動しない場合は、逆に セットボルトを多少(¼~½回転程度)緩めて、 ロックしてください。(左右2ヵ所)




ロータリけん制装置の調節

ロータリの爪変速と後進変速に安全装置をもう けてあります。


爪変速が「低速」「高速」に入っているときは「後 進」に入りません。

主変速が「後進」に入っているときは爪変速は「低 速」「高速」に入りません。

取外したロータリを再び装着する場合は、変速 けん制装置が作用するよう次の要領で調節を確 実に行なってください。



ロータリ装着後, 爪変速レバーが中立の位置で けん制カム板とけん制金具のすきまが約1mmに なる位置にけん制金具をロックナットで固定し てください。




注意

けん制カム板の支点軸には随時注油してくだ さい。

- (1)調節後はけん制装置が作用しているか爪 繁 変速レバーを2~3回作動させ確認して ください。
- (2)後進で爪回転させることは、大変危険で すので、なるべく使用しないようにして ください。やむをえず使用するときは、 使用後、必ずけん制装置を元に戻し、後 進で爪が回転しないように注意してくだ さい。

耕うんカバーの出し入れ

継足し爪軸を取付けて広幅耕うんを行なうとき は、耕うんカバー取付けの調節用ナットを緩め、 外に引き出し広くして使用してください。




翻翻翻 安全ポイント ◆おおおおおおおおおおおおおん

¾ ●エンジンを止めて行なってください。

側カバーの取外し

ロータリプラウ, ラセンスキ, うね立て爪など を取付け、耕うん幅を60cm以上にする場合は, 取付けボルトを外し、側カバーを外して使用し てください。




������ 安全ポイント

エンジンを止めて行なってください。

継足し爪軸の取付け方・

耕うん幅は標準42cmですが、出荷別標準により 60cmの継足し爪軸が付属しているものもありま す。取付けは次のように行なってください。

左右の爪軸締付けボルトを抜取り、継足し爪軸 を取付け, 先に締付けていた締付け座金と, 付 属の長い継足し爪軸取付けボルトで、確実に締 付けて取付けてください。



注意

●爪軸には白色の合マークが付けてありますの で、一直線になるように取付けてください。

ﯘ፮ﯘ፮ﯘ፮ 安全ポイント → ቇ፮ﯘ፮ﯘ፮ﯘ፮ﯘ፮ﯘ፮ﯘ፮ﯘ፮ﯘ፮ﯘ፮ﯘ፮ﯘ

エンジンを停止して行なってください。

後二輪の取付け方・

出荷別標準によって付属しているものと, 付属 していないものとがありますが、取付け方は次 のように行なってください。

後輪ハンドルを左に回して後一輪を外管から抜 取り,後二輪固定棒をうね立て取付け穴に取付 け、後二輪の内管に差し込み、後輪ハンドルを 右に回して上方に上げていきます。後二輪の前 方の固定棒がうね立て器取付け穴に, 確実に入 るように注意しながら行なってください。

多声名語名語 安全ポイント きゅうおうおうおうおうおうおうかう

ンジンを停止して行なってください。

うね立器の取付け方・

出荷別標準によって付属しているものと, 付属 しないものとがありますが, 取付け調節は次の ように行なってください。


まず機体を前方に倒しハンドル部をもち上げ, 写真のようにうね立器の軸を耕うんカバー下方 からうね立器取付け穴に通し, 取付けボルトで 締付けます。

エンジンを停止して行なってください。

हुँ से १ सके प्रके पर १ सके १ सके १ सके १ सके १ सके से १ सके १ सके पर १ सके १

うね立器の調節-

うね立て作業においてゴム車輪、大径鉄車輪な どによる取付け角度,取付け位置及び高さの調 節は図のとおり行なってください。



■車輪類

品	番	ä	名	仕	様		用	途	兼用機種
92055 —	5031 - 4	55パイプ車	輪完備	外径55cm		畑,	乾田	のすき耕	
92056—	0031 - 4	60パイプ車	輪完備	外径60cm		畑	・乾田	のすき耕	
92056—	5031 - 4	65パイプ車	輪完備	外径65cm		畑	・乾田	のすき耕	T5
92055—	5041 - 4	55パイプ車	輪 2 形完備	外径55cm)上記パイプ) *	<i>t</i> ш	半湿田のす	T7
92056—	0041 - 4	60パイプ車	輪2形完備	外径60cm	車輪よりも	}	∠山, ≤耕	十個田のり	
92056—	5041 - 4	65パイプ車	輪2形完備	外径65cm) '	- 757 − − − − − − − − − − − − − − − − − −		
92086—	0014 - 1	60三角フロ	一卜車輪完備	外径60cm	ストレート形	_)			
92086—	5014-1	65三角フロ	ート車輪完備	外径65cm	ストレート形	≜	半湿田.	、湿田のす	T5
92087 —	0018 - 1	70三角フロ	ート車輪完備	外径70cm~	アサガオ形	3	き耕		T7
92087 —	5018 - 1	75三角フロ	一卜車輪完備	75cmアサ	がオ形				
92066 —	5014-1	65水田車輪	角ハブ完備	外径65cm~	アサガオ形 ブ				
92067—	0012-1	70水田車輪	角ハブ完備	外径70cm~ テーパハ~	アサガオ形 ブ				
92066—	0011-1	501水田車輔	倫角ハブ完備	外径60cm 平行ハブ	テーパ形	7.	水田、半湿田の		Т5
92066—	5015-1	502水田車軸	倫角ハブ完備	外径65cm 平行ハブ	テーパ形		コータ 弋かき	リ耕うん,	Т7
93067 —	-0018 - 1	70湿田車輪	角ハブ完備	外径70cm~	アサガオ形				
93067 —	-5014 - 1	75湿田車輪	角ハブ完備	外径75cm	アサガオ形				
93087 —	0013-1	70袋湿田車	輪角ハブ完備	外径70cm	アサガオ形				
93087 —	5014-1	75袋湿田車	輪角ハブ完備	外径75cm	アサガオ形				
92057—	5013-2	75マルチ車	輪完備	外径75cm				,野菜の	T5
92059-	5011-1	95マルチ車	輪完備	外径95cm			マルチ		Т7

■代かきロータ類

品	番	띪	名	仕	様	用	途	兼用機種
92160-	-0031-2	211代かきロ	ータ完備	外径45cm 取付け幅93	.6cm			
92160-	-0032-1	212代かきロ	ータ完備	外径45cm 取付け幅103	3.6cm			m.
92044-	-2011-1	214カゴ車輪	完備	外径42cm 取付け幅92	.5cm	砕土,整地	代かき	T5 T7
92160-	-0035-1	215代かきロ	ータ完備	外径45cm 取付け幅12°	7.2cm			
92160-	-0039-1	216双子口-	- 夕完備	外径45cm 取付け幅11	8.2cm			i

■湿田,田打ちロータ類

品 番	品	名	仕	様	用	途	兼用機種
92161 — 0032 -	-1 255湿田口-	- 夕完備	外径45cm 取付け幅93	3.6cm			
92161 0031	-3 254湿田ロー	- 夕完備	外径45cm 取付け幅10)3.6cm			an e
92161-0021-	-1 253田打ちに	コータ完備	外径42cm 取付け幅92	2.5cm	半湿田,耕起	湿田の	T5 T7
92161 — 0035 -	-1 251田打ち口	コータ完備	外径45cm 取付け幅12	27.2cm			
92161 0036	-1 252田打ち耳	車輪完備	外径45cm 取付け幅11	18.2cm	}		

■レーキ, ハロー類

品	番	品	名	仕	様	月	途	兼用機種
92270 - 1	1019 - 1	スプリングレ	一キ完備	全幅120cm)		
92270-1	1011-2	整地板付スパ C	イクハロー	全幅100cm		}	水田の砕土整	
92270 - 1	1101 - 6	スパイクハロ	—C	全幅100cm		地		T7
92270-1	1022-1	ロータリスプ キ完備	リングレー	全幅76cm				

■代かき装置

品	番	品	名	仕	様	用	途	兼用機種
93272-	1131-0	代かきレーキ	40B	全幅134cm				
94272-	0011-2	代かき装置		全幅180cm		→水田の1	代かき	T5
92273 —	0011 - 4	ライドレーカ		全幅130cm				1 '

■ロータリ関係

品	番	品	名	仕	様	用	途	兼用機種
92192-	-1022-1	特殊代かきロ	ータリ完備	外径30cm,	全幅116cm	水田の代か	, き	T5 T7
92202-	-1036-0	T5畑用ロータ	1)	耕幅42~6	Ocm	畑地の耕起	₫	T5
92220-	-3012-1	ロータリうね	整形板完備	うね高さ2 うね底幅5		うね盛り		Т7

■耕起ロータ類[T602用]

品	番	品	名	仕	様	用	途	兼用機種
92152-	-0052-2	ニュー10連5 夕完備	フンダーロー	外径46cm 取付け幅117	.2cm	水田の耕	起	
92152-	-0054 - 1	ニューワンタ	で一湿田完備	外径46cm 取付け幅117	'.2cm	半湿田の	耕起	T5
92156-	-0018-1	角ロータ		外径46cm 取付け幅109).4cm	J+ 111	畑の耕起	
92156-	-0019-1	延長角ロータ	7	外径46cm 取付け幅146	5.4cm	, жш,	ALL V / AST ACE	

■すき類

品	番	品	名	仕	様	用	途	兼用機種
92241-	1001 – 3	松山双用一段	没すき	耕うん幅20 耕深18cm)cm			
92241-	1014-1	松山湿田双月	用一段すき	耕うん幅18 耕深10~18		:		
92242-	1001 — 3	松山田畑双月	用 2 段すき	耕うん幅18 耕深18cm	3cm	-t-m	hui tip a	T5
92242-	1004-1	松山双用 2 ៛	没すき	耕うん幅20 耕深15~20		→ 水田, 対	畑地グ)	Т7
92241-	2010-2	高北乾湿田美	兼用すき	耕うん幅22 耕深15cm	2∼24cm			
92241-	2019-2	高北田畑兼月	用すき	耕うん幅24 耕深15cm	1cm			
92242-	2001 – 2	高北双用2月	没すき	耕うん幅18 耕深14~20		J 		

■うね立て機類

品	番	品	名	仕	様	用	途	兼用機種
92221 –	7021 — 1	小川 3 号作	溝器	みぞ底幅 9 c うね高さ30c				
92221-	7022-1	小川 4 号作	溝器	みぞ底幅120 うね高さ300		畑地の	うね造り	T5 T7
92221-	7023-1	小川 5 号作	溝器	みぞ底15cm うね高さ35c	em)		
92220-	1019-0	クボタうね	立て機4号	みぞ底幅10	.8cm)		
92220-	-1021-0	うね立て器	301	みぞ底幅10	.8cm	J. 17	Jam tuli en	
92220-	7011-0	うね立て器	4 号	みぞ底幅12	.5cm	水田, : うね立		Т7
92220-	7012-0	うね立て器	5号	みぞ底幅15	em	1 / 121		
92220-	7013-0	うね立て器	6号	みぞ底幅18	em]		

■カルチベータ類

品 番	品	名	仕	様	用	途	兼用機種
92283-0014-	2 5本爪カルチ	ベータ	作業幅15~5	0cm	畑地の中耕	•	T5 T7

■ラセンスキ類

品	番	品	名	仕	様	用	途	兼用機種
93191-	-0107-1	ラセンスキ	1 形	取付け幅65 最大耕深18				
93191 –	-0108-1	親子ラセンス	スキ2形	取付け幅40 最大耕深18				Т5
93191-	-0109-1	延長ラセン		取付け幅26	Sem		掘割り	T7
92170-	-1016-1	爪ラセン		ラセンスキ	·幅+19cm	/ A A III. / ,	Md Ed A	
92191-	-0106-1	残幹処理刀						
92221-	-5013-1	ラセンスキ	用作溝器	溝幅22cm				T5 T7

■ロータリプラウ類

品	番	品	名	仕	様	用	途	兼用機種
93192-	-0101 — 1	4枚固定ロー	-タリプラウ	取付け幅83cm)		
		-1/12		最大耕深18cm	n			
92192-	-0101 — 1	3枚固定ロー	-タリプラウ	取付け幅62cm	i			
02102		JAME .		最大耕深18cm	n	↓うね盥	益り,	
92192-	-0029-1	ブラケット	つき4枚	取付け幅83cm	n	掘割り)	
32132	0023	ロータリプ	ラウ	最大耕深18cm	n			
02102-	-00311	ブラケット	つき3枚	取付け幅62cm	n			
92192	0031 1	ロータリプ	ラウ	最大耕深18cm	n	,		
92192-	-0019 - 1	跳出板つきれ	補助プラウ					T5
92192-	-0018-1	補助プラウ		左右各1枚				T7
02102-	-0021-1	跳出板		左右各3枚,	羽根に取			
92192-	0021 1	5元山7汉		付ける				
92221-	-3011-1	ロータリプラ	ラウ作溝器1号	溝幅27cm)		
92221-	-3012-1	ロータリプラ	ラウ作溝器2号	溝幅23cm				
92221-	-3013-1	ロータリプラ	ラウ作溝器3号	溝幅13.5cm		水田,	畑のうね立	
02221	-3014-1	ロータリプ	ラウ用			(T		
33221	-3014-1	作溝器(2号))					
93221-	-3012-1	スキガラ式	高うね作溝器	溝幅26.8cm		J		

■その他

品	番	品	名	仕	様	用	途	兼用機種
92316 —	0011 - 1	調節式サポー	- ト B					
92316-	0012 - 4	サポート						Т5
92316-	0013-1	延長ヒッチ						Т7
62182-	5260 - 1	ユニバーサル	レヒッチ完備					

■特別付属品

品 番	品	名	仕 様	用	途	兼用機種
62281 - 8331 - 3	丸ホイール	チューブ700				T5 T7
62081 - 8334 - 3	六角ホイー/ 165	ルチューブ	取付け幅46.8cm			T5 T7
92312-2012-1	T602用 ホイールウェ	エイト完備	4.00-10タイヤ用20kg			T5 T7
92312-2016-2	T702用 ホイールウ	エイト完備	5-12タイヤ用30kg			Т7
13241 — 8523 — 3	1 75マル平プ-	— ¹J	外径7.5cm			T5 T7
13302 — 8528 — 3	1 90マル平プ-	— I)	外径 9 cm			T5 T7
13302-8533-	1 101マル平フ	°— 1)	外径10.1cm			T5 T7
62301 — 8310 —	T702用 プーリボス	アッシ				
62341 — 8310 —	T602用 バランスウ	エイト16完備	8kgウエイト+ボルト			
62341 — 8320 —	T602用 バランスウ	エイト21完備	13kgウエイト+ボルト			
62362-8140-	T702用 バランスウ	エイト38完備	13kgウエイト+ボルト			
62362-8150-	1 T702用 バランスウ	エイト33完備	8kgウエイト+ボルト			
62151 — 8141 —	T602用 プーリボス					Т5
62381 — 5260 —	2 ユニバーサ	ルヒッチ				
62301 - 8320 -	T702用 プーリボス	アッシ2				Т7
62362 — 8301 —	T702 1 継足し爪軸	コンプ				
62252-8330-	T702 爪取付け部。	品完備				
93189 — 1021 —	3 T702用 スイングセ	ンタ完備				Т7
92332-0016-	1 T702用 後二輪完備	,				Т7

型		-	Т7	02	Т602	
区						
呼	 称		T702	T602		
機	全 長	mm	20	25	1820	
体	全幅	mm	65	55	655	
寸	全 高	mm	10	50	1090	
法	輪 距	mm	494~	-644	332~632	
重	量	kg	161(ロータリなし)	221	137(ロータリなし)	
	名 称		クボタGS	5280-TD	クボタGS280-TC	
エ	形 式		空冷4サイ	クル1気筒立形ガソリ	ンエンジン	
	総排気量	c.c.	27	76	276	
ン	出力 / 回転速度	ps/rpm	5.0/1700	(最大7.0)	4.5/1500(最大6.5)	
ジ	使 用 燃 料					
	燃料タンク容量	l		4.2		
ン	点 火 方 式		\$	無接点式マグネット点 が	<	
	始動方式			リコイル式(防水型)		
タ	イヤ		5 -12(有交	功径51.8cm)	4.00-10(有効径47.0cm)	
主	クラッチ方式			ベルトテンション式		
操「	句クラッチ方式			爪クラッチ		
制	動 方 式		内	部拡張式(駐車ブレーキ	()	
変	前 進			6段		
速段	後 進			2段		
数	耕うん	,	4段 (副チェーンケース) 入換えを含む			
走行速度	前 進	km/h	1.11~12.99		0.91~12.86	
速度	後 進	km/h	1.34~2.28		1.09~2.26	
Р 7	Г О 回 転 速 度	rpm	低248, 高422		低681,高1403	
<u> </u>	駆 動 方 式	ţ-		センタドライブ		
タリ	耕幅	mm		420~600		

オイルは 『ボロ紀オー肌をお使いください。

オイルは、テーラーの開発研究から生まれたクボタ純オイルを、必ずお使いください。 市販のオイルを御使用になりますと、あなたの大切なテーラーの寿命を縮めることがあります。

■エンジンには…

■テーラー本体には…

■グリースアップには… **のボロスペア ヴリース**

9.指9.纯オイル

naiokatil

ガソリン灯油エンジン用 G 30 ミッション用 M 90 G 20 W 20







いずれもクボタが品質保証する最も適したオイルです。

お買い求めは,販売店・農協又はコスモ石油,日本石油,共同石油,昭和シェル石油のスタンド に御用命ください。

純正部品を使いましょう

農業機械の補修には、

安心して御使用いただける純正部品を,お買い求めください。 市販類似品を御使いになりますと, 機械の不調や,あなたの大切な機械の寿命を短かくする原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは,

あなたの機械に一番よくマッチするように研究され.

厳重な検査を受けてから出荷されますので、安心して使っていただけます。

市販類似品を御使いになりますと,

作業能率の低下やあなたの機械の寿命を短かくする原因になります。

② 久保田鉄工株式会社

本 社:大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	∓ 556–91	電(06)	648-2111
東 京 本 社:東京都中央区日本橋室町3丁目3番2号	₹ 103	電(03)	245-3111
北 海 道 支 店:札幌市中央区北3条西3丁目1番地44(札幌富士ビル)	∓ 060	電(011)	214-3111
東 北 支 店:仙台市本町2丁目15番11号	∓ 980	電(0222)	67-9000
中 部 支 店:名古屋市中村区名駅3丁目22番8号(大東海ビル)	₹ 450	電(052)	564-5111
九 州 支 店:福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号(住友生命博多ビル)	₹812	電(092)	473-2401
内燃機器札幌支店:札幌市西区手稲東3北3丁目2番地2	₹ 063	電(011)	662-2121
内燃機器仙台支店:名取市田高字原182番地の1	₹ 981-12	電(02238)	4-5151
内燃機器秋田支店:秋田市寺内字大小路207番地54号	7 011	電(0188)	45-1601
内燃機器東京支店:浦和市西堀1228番地	₹ 338	電(0488)	62-1121
内燃機器新潟支店:新潟市上所上1丁目14番15号	₹ 950	電(025)	285-1261
内燃機器名古屋支店:愛知県一宮市観音町1番地1	₹ 491	電(0586)	24-5111
内燃機器金沢支店:石川県松任市下柏野町956-1	₹ 924	電(0762)	75-1121
内燃機器岡山支店:岡山市宍甘275番地	₹ 703	電(0862)	79-4511
内燃機器米子支店:米子市米原569番地	∓ 683	電(0859)	33-5011
内燃機器福岡支店:福岡市東区和白丘2丁目2番76号	∓ 811 - 02	電(092)	606-3161
内燃機器熊本支店:熊本県下益城郡富合町大字廻江846番地の1	₹ 861-41	電(096)	357-6181
内燃機器高松支店:香川県綾歌郡国分寺町国分字向647の3	₹ 769-01	電(08787)	4-5091
堺 製 造 所:堺市石津北町 64番地	∓ 590	電(0722)	41-1121
字 都 宮 工 場:宇都宮市平出工業団地22番地2	₹ 321	電(0286)	61-1111
筑 波 工 場:茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	₹ 300-22	電(029752	2) 5112
枚 方 製 造 所:枚方市中宮大池1丁目1番1号	₹ 573	電(0720)	40-1121
堺 部 品 セ ン タ ー:堺市築港新町3丁8番	〒 592	電 (0722)	45-8601
宇都宮部品センター:宇都宮市平出工業団地38-16	∓ 321	電(0286)	63-6336
北海道部品センター:北海道札幌郡広島町字大曲186-37	₹ 061-12		376-2335
筑波部品センター:茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田1〇番地	∓ 300 − 22		
枚方部品センター:枚方市中宮大池1丁目1番1号	∓ 573	電(0720)	40-1797
クボタトラクターコーポレーション(アメリカ・カリフォルニア州) ●カナダクボタトラクター販売(株)(オンタリオ州)			
ブラジル久保田鉄工(有)(サンパウロ市) ● クボタヨーロッパ (株		·	
イランクボタ(株)(ガズビン市) ●インドネシアクボタ(株)(スマラン市) ●マ	·-		
タイクボタトラクター販売(株)(バンコック市) ● クボタマルスチール農業機械(株)(フィ	リビン・マニラ市)	●新台湾農業機	械(株)(高雄市)